配料秤监控系统帮助

2018-12-21 V.PLC126 版

软件安装帮助

1. 安装环境:

Microsoft .NET Framework 2.0 以上的安装环境 数据库 Microsoft Office Access Database 报表为 Excel2003 默认用户:system 默认密码:123

1.1 环境的安装

Framework 2.0 的安装



可先运行程序,如果程序无法运行,可首先安装 dotnetfx.exe,再安装 langpack.exe.

Microsoft Office 的安装



可先运行程序,如果程序无法运行,报数据库异常,可安装 office2k3sp3.exe.

2 软件的安装

将程序拷贝粘贴到,硬盘任何目录下(最好是c盘),如果要清空数据库,可双击清空数据库。



可安图片所示,右击皮秤计量,选择桌面快捷方式。

打开 (2) 运行方式 (<u>4</u>) 1 申请外带	
TortoiseSVN	•
 ■添加到压缩文件(A) ■添加到 "皮带秤计量.rar"(T) ■压缩并 E-mail ■压缩到 "皮带秤计量.rar"并 E-mail 	
♥ 報电脑目系 发送到 (N)	▲ ● ● Wab 岩布向导
剪切(I) 复制(I)	 □ 正缩(zipped)文件夹 □ 我的文档
创建快捷方式(2) 册除(11) 重命名(11)	 ◎ 桌面快捷方式 ○ 邮件接收者
居性 (2)	

3 软件的配置



Programconfig.txt 是程序配置文件 Meter.txt 是仪表配置文件

软件使用帮助









软件登陆,才能进行,产量的查询,物料名的更改

本程序为试用版,每到44分时停止运行			×
登录 注消 表 ※ ●	▶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
#01:01:物料 - 总累计量: 0.00 班累计量: 0.00 投定流量: 0.00 度 瞬时流量: 0.00 度 時时流量: 0.00 度 時日流量: 0.00 度 近行状态: 通讯故障	#02:02:物料 用片管理 1 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 用月2: 1 2 日月2: 1 日月2: 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	#### 出 #### #### ### ### ### ###	
#04:04:物料 总累计量: 班累计量: 0.00 班累计量: 0.00 設定流量: 0.00 数据计流量: 0.00 数据时流量: 0.00 202 运行状态:	- 用庁信息編辑栏 编 号: 2 司祥员名: 用户1 密 码: ABC 运行状态: 通讯故障	#06:06:物料 点累计量: 0.00 数累计量: 0.00 没定流量: 0.00 以定流量: 0.00 定初 瞬时流量: 0.00 运行状态: 通讯故障	
总产量:0t 总流量:0t/h 2018-12-21	9:50:45 当前用户:SYSTEM 配:	料秤管理系统	

System 用户是管理用户,有用户管理功能.

管理用户,要行进,修改,和删除,添加,首先选择一个所在用户.

本程序为试用版,每到44分时停止运行					-	- D X
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	新 用户管理 物料管理 下传配比 设	S 記置 手动保存	清累计 退出 关) Ŧ		
#01:01:物 急累计量: 班累计量: 设定流量: 时时流量: 运行状态: i	6 0.00 0.00 0.07 0.07 THEREN 画讯者 () 总设定流量 123	田米林平 音組 #02:02:物料- 息累计量: 0. 改累计量: 0. 改定結晶 2 t/h	系统 00 00 20 投算 下传	#03:03 总累计量 班累计量 及走端。	: 物料 : 0.00 2 : 0.00 2 : 0.00 2 : 0.00 2 : 通讯故障	
#04:04:物 总累计量: 近累计量: 设定流量: 瞬时流量: 运行状态:	 配比总会:100% 面 设备信息 1:#01 物料 0:0 2:#02 物料 0:0 3:#03 物料 0:0 4:#04 物料 0:0 5:#05 物料 通讯:1 6:#06 物料 	2料水分:0% 实配流 设定配比(%) 水分(12 0 33 0 12 0 19 0 12 0 12 0 12 0	 註 123/h 設定流量(t/h) 14.76 40.59 14.76 23.37 14.76 14.76 14.76 	设备执行状态 通讯故障 通讯故障 通讯故障 通讯故障 通讯故障	物料 : 0,00 : : 0,00 : : 0,00 : : 0,00 : 通讯故障	
	2019-12-21 0.52.27	- - - - - - - - - -	(前料報答理	反体		

总产量:0t |总流量:0t/h |2018-12-21 9:52:27 |当前用户:SYSTEM 配料秤管理系统

- 下传配方过程:
- 1. 设定好总流量
- 2. 输入设配比,单击"换算"
- 3. 观测——配比总合, 配料水分, 实配流量 是否正确。
- 4. 点击下传,观察"设备执行状态"栏,直至每台称都执行过一次"下传成功"为止。
- 5. 点击退出,下传配方操作完成。



启停过程:

设备启动/设备停止是操作称量皮带称量螺旋秤 手动单启(设启1,设启2.....设启N),自动全启(设备总起)。 手动单停(设停1,设停2.....设停N),自动全停(设备总停)。 给料启动/给料停止是操作预给料设备(圆盘给料机,振动给料机,预给料螺旋) 手动单启(给启1,给启2.....给启N),自动全启(给料总起)。 手动单停(给停1,给停2.....给停N),自动全停(给料总停)。

本程序为试用	版,每到44分	讨停止运行	ti											-	
2 登录	注消	表报表	曲线分析	用户管理:	物料管理	下传配比设	S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		清						
	集 控	-#01: 总累; 设定; 瞬时; 运行;	01:物料 十量: 十量: 流量: 一 流量: 通 状态: 通	0.00 0.00 54.12 0.00 讯故障	#: #: #:/h #:/h	*	# 0 总班 设牌 运	■ 100 余余福 系統配置区 「「就料借止」 一停止填式」 皮帯秤 禁 给料设备 禁 「」 分料设备 禁	田 - S //// 応 正 正 正	助强时 30	^{政相選时10} - - 取消	设备 <u>就否</u> 区 设备信息 1:#01 物料 2:#02 物料 3:#03 物料 4:#04 物料 6:#05 物料 6:#06 物料	设定配比(%) 44 3 13 14 13 13	使用状态 使用 • 使用 • 使用 • 使用 • 使用 • 使用 •	
	集 注	#04: 总累; 近累; 设定; 瞬时; 运行;	04:物料 十量: 十量: 赤量: 流量: 流量: 武 流量: 通	<mark>0.00</mark> 0.00 17.22 0.00 讯故障	3 8 8/h 8/h	¥.	# (0) 总 班 股 時 时 运行	注意:在说 或设备配置	≜ 运行期 【参数进行	间,禁止: 修改。	对系统配置参数,				
总产量	₫:0t	总流量	€:0t/h	2018-	-12-21	10:40:5	57 当前,	Ē							ļ

系统配置:缺料时可将配为设备停止。

设备配置:可将设备设为使用或不使用,使用状态的设备在全启,全停,连锁配料的序列中。

本程序为试用	1版,每到44分	计时停止运行	ī									- 🗆 X
登录	注消	表报表	く、(、曲线	会析 用户	2010年1月1日日 1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	下传配比 设备	启停 配置	手动保存 清累				
					TIME							
		#01:	01:4	勿料	秤名	物料名	配比(%)	水分(%)	设定流量(t/h)	批累计量(t)	3:物料	
		总累计	计量:	0.	#01	物料	44	0	54. 12	0.00	量: 0.00 🦭	
		班累	计量:	0.	#02	物料	3	0	3. 69	0.00	量: 0.00 1	
		设定	充量:	54.	#03	物料	13	0	15.99	0.00	量: 15.99 t/h	
	集控	瞬时	充量:	0.	#04	物料	14	0	17.22	0.00	≣: 0.00 ≿/h	
		运行	伏态:	通讯	#05	物料	13	0	15.99	0.00	态: 通讯故障	
					#06	物料	13	0	15. 99	0.00		
	集 控	#04: 总累 班累; 设定时; 运行?	04: \$ 计计流流伏	勿料 0.1 17. 0.1 通讯							5:物料 量: 0.00 2 量: 15.99 231 量: 0.00 2 量: 15.99 231 量: 0.00 4315 중: 通讯故障	
总产量	量:0t	总流量	量:0t	/h 2								
					2018-12-21	10:29:11	总批累:0	t		保存 取消		

手动保存可按一种配方批次保存生产记录。

本程序为试用版,每到44分时停止运行				- 🗆 X
登录 注消 报表 曲线分析 用户	🛃 🌆 🔜 S 🕅	2 手动保存 清累计 退出) X T	
#01:01:物料 息累计量: 0.00 班累计量: 0.00 设定流量: 54.1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1:02:物料 (计量: 0.00 (计量: 0.00	#03:03:物料 总累计量: 0.00 政累计量: 0.00 设定流量: 15.9	2 6/h
<u>業控</u> 時可加量: 0.00 法行状态・通讯故	设备名称 清零	仪表累计量 退出	集 控 时 前 里: 0.00 法行 状态 通 讯 故	() () () () () () () () () () () () () (
	1:#01 清累计1 2·#02 清累计2			
#04:04:物料 息累计量: 0.00 班累计量: 0.00 设定流量: 17.2 瞬时流量: 0.00 运行状态: 通讯故	2 102 // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		#06:06:物料 总累计量: 0.00 班累计量: 0.00 设定流量: 15.9 瞬时流量: 0.00 运行状态: 通讯故	
总产量:0t 总流量:0t/h 20) 118-12-21 10:33:56 当前	用户:SYSTEM 配料和	下 管理系统	

清除仪表累计量。

本程序为试用版, 每到44分时停止运行 数据查询	× – – ×
#01:01 #次 #4< %日 产型	00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
总产量:0t 总流量:0	

班产量报表



日产量报表



月产量报表



段产量报表

年产量报表

木程度

姤 毎到

数据查询



本程序为试用版,每到4分时停止运行 数据查询	×		(E	×
Image: Bar b				
秤名 全部 ▼ 物料 全部 ▼ 班次 ─班 ▼ 2018年12月21日▼ 「 到 2018年12月21日▼ 「 1	自然日汇总			
401.01				
	操作员			
品素计量 2018-12-21 10:22: 珍皮水分:#01:0 #02:0 #03:0 #04:0. #05:0 #06:0 2018-10-11 10:22: 珍沢和町に何に4 #02:2 #02:12 #06:14 #05:2 #06:12 首応告:123	SYSTEM	00 0		
班累计量 2018-12-21 1-0:22. PP(XB,7), #01:44 #02:3 #05:13 #04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 #05:13 №04:14 ₩05:13 №04:14 №05:13 №04:14 №05:13 №04:14 №05:1400000000000000000000000000000000000	SYSTEM	00		
设定流量 2018-12-21 9:45:3 登录!	SYSTEM	.99 t/h		
集 校 瞬时流量		00 t/h		
法行业 法行业 法行业 法行业 法 法行业 法 法 法 法 法 法 法 法 法		故障		
		- mait		
#04:04:		<u> </u>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00 🕴		
班上 建二 班累计量		00 t		
		.99 t/h		
		00		
		+412		
运行状态		和川中		
总产量:0t 总流量:C				

操作日志



打印须导出数据



每分钟采集一次,保存 30 天的记录!